

# Alvito®



## ARMATUR LAGO

5-Wege-Armatur für Einbaufilter aus Edelstahl glänzend poliert  
oder matt gebürstet zum Anschluss an eine Sprudel-Anlage

02/2025

# Hinweise

- » Die Anleitung für diese Armatur muss sorgfältig durchgelesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- » Für die Installation sind örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien, allgemeine Hygienebedingungen und technische Daten zu beachten.
- » Wir empfehlen die fachgerechte Installation und Wartung gemäß dieser Anleitung nach den anerkannten Regeln der Technik durch einen Installations-Fachbetrieb sowie den Einsatz und die Reinigung und Pflege gemäß dieser Anleitung. Dies ist gleichzeitig die Voraussetzung für die Wirksamkeit der Garantie.  
In Ländern, in denen die eigenständige Installation von Küchenarmaturen nicht zulässig ist, sollte die Montage immer durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.
- » Das Filtersystem muss ordnungsgemäß, unter genauer Einhaltung der Anweisungen der Installationsanleitung und unter Beachtung der technischen Daten an das Wassernetz angeschlossen werden.
- » Alle Verbindungen müssen mit Dichtungen versehen sein bzw. sorgfältig abgedichtet und fest verschraubt werden.
- » Auch alle Verbindungen bereits vormontierter Bauteile müssen kontrolliert und (wenn nötig) festgezogen werden.



## Wichtig, bitte beachten:

- » Nicht in Verbindung mit drucklosem Boiler oder drucklosem Durchlauferhitzer einsetzen!
- » Die Wasserzufuhr muss abgestellt sein, bevor mit der Montage begonnen wird.
- » Wende dich bei Fragen an deinen Fachberater!

## Lieferumfang

- » Armatur inkl. Befestigungsmaterial
- » Schlauch für Warmwasser mit roten Streifen
- » Schlauch für Kaltwasser mit blauen Streifen
- » 3x Schlauch neutral für Filterwasser, Sprudelwasser, Wasser gekühlt oder anderes.
- » 3x Steckverbinder von 8 mm auf 6 mm
- » Spezialschlüssel für Brauchwasser-Siebauslauf

## Technische Daten

- » Druckfeste 5-Wege-Küchenarmatur
- » Maximale Stärke der Arbeitsplatte: 40 mm
- » Benötigte Lochbohrung: ca.  $\varnothing$  35 mm
- » Leitungsdruck maximal: 6 bar
- » Höchste zulässige Temperatur: + 80°C

## Varianten



Edelstahl glänzend hoch oder niedrig



Edelstahl matt hoch oder niedrig

# Montage



1. Befestigungssatz **1** von der Armatur entfernen.
2. Alle Anschlussschläuche in die jeweils zugehörigen Anschlüsse der Armatur handfest eindrehen.
3. Rosette und Dichtung **2**, falls lose, über das Gewinderohr führen und durch das Hahnloch in der Spüle oder Platte stecken.
4. Den Befestigungssatz **1** anbringen, Armatur ausrichten und die Schrauben fest anziehen. Bei dünnen Spülen ein Stabilisierungsdreieck **3** nutzen.
5. Zulauf-Wasserleitungen müssen vor der Installation, insbesondere nach Baumaßnahmen, ca. 2 min fachgerecht durchgespült werden.
6. Anschlussschläuche für Warmwasser und für Kaltwasser mit den entsprechenden Eckventilen verbinden. Schlauch für Filterwasser mit dem Filtersystem verbinden. Anschluss 4 und 5 mit einer Sprudel-Anlage verbinden.
7. Alle Hebel öffnen und die Armatur einmal vollständig spülen.



## **i** Wichtig, bitte beachten:



- Anschlussschläuche dürfen nur handfest in die Armatur eingedreht werden!
- Flexible Anschlussschläuche dürfen weder geknickt oder verdreht werden, noch unter Spannung stehen.
- Vor der Inbetriebnahme alle Verbindungen prüfen und ggf. nachziehen!

**Wende dich bei Fragen an deinen Fachberater!**



1. Kaltwasser
2. Warmwasser
3. Filterwasser
4. Filterwasser gesprudelt
5. Filterwasser gekühlt oder anders.

## Bedienung Filter- und Sprudelwasser:



**ACHTUNG!**  
Flexschläuche **nur handfest** in die Armatur eindrehen und nicht mehr als 3NM Drehmoment anwenden.

T-Stück zum Filtersystem oder zur Sprudel-Anlage  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

# Reinigung & Pflege

- Regelmäßiges Reinigen beugt dem Aufbau von Verkalkungen vor. Für die tägliche Pflege sollten ausschließlich Wasser, ein geeigneter neutraler Reiniger und ein weiches Tuch genutzt werden.
- Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die zur Reinigung geeignet sind. Gebrauchsanweisungen der Reiniger sind zu beachten! Als Reinigungsmittel für Kalkablagerungen eignen sich handelsübliche Sanitärreiniger.
- Scheuermittel (abrasiv wirkende Reinigungsmittel) und scheuernde bzw. kratzende Hilfsmittel (kratzende Schwämme, Pad-Schwämme, Mikrofasertücher) sind ungeeignet und können Metalloberflächen bereits nach einmaliger Anwendung schädigen.
- Reiniger, die Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlaugung oder Essigsäure enthalten, dürfen nicht genutzt werden, da diese zu erheblichen Schäden führen können. Das Mischen von Reinigungsmitteln ist generell nicht zulässig.
- Sprühreiniger keinesfalls direkt auf Wasserhahn bzw. Armatur aufsprühen, sondern auf ein Reinigungstuch sprühen und damit die Reinigung durchführen. Der Sprühnebel könnte in Spalten der Produkte eindringen und dort Schäden verursachen.
- Dosierung des Reinigers und Einwirkzeit dem Grad der Verschmutzung anpassen. Reinigungsmittel sollten nie länger als nötig einwirken.
- Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nachspülen und anschließend die Armatur abtrocknen, um Reste des Reinigungsmittels vollständig zu entfernen.
- Bauteile mit beschädigten Oberflächen müssen ausgetauscht werden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
- Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht unserer Gewährleistung.



## Hinweis zur Paola Neo Black

Die schwarze Farbe ist eine Galvanische Oberflächenbeschichtung. Obwohl diese sehr widerstandsfähig und resistent ist, kann sie durch Unachtsamkeit oder zu energische Behandlung, beschädigt werden. Daher raten wir dazu mit der schwarzen Armatur etwas achtsamer umzugehen.

# Wartung

## Regelmäßige Kontrolle:

- Anschlussschläuche periodisch auf folgende Punkte kontrollieren:
  - Dichtheit
  - Korrosionsschäden
  - Mechanische Beschädigungen
- Feuchte oder tropfende Schläuche ersetzen.
- Schläuche mit rostiger oder oxidierte Oberfläche ersetzen.
- Schläuche, die eine mechanische Beschädigung aufweisen, ersetzen.

## Kalkablagerungen:

- Strahlregler können zur Reinigung herausgenommen werden, indem das Endstück vom Auslauf abgeschraubt wird. Zum Lösen von Strahlreglern bzw. Siebauslässen und Wasserwirblern immer eine ummantelte, saubere Zange nutzen, damit die Oberfläche nicht verkratzt wird. Für innenliegenden Strahlregler gibt es je nach Modell spezielle Schlüssel.
- Das Endstück und der Strahlregler können einige Zeit in ein Entkalkerbad gelegt werden. Dafür empfehlen wir Entkalker auf Milchsäure- oder Zitronensäurebasis, beispielsweise Entkalker für Kaffeemaschinen.
- Dichtungen, Ventile und Kartuschen einer Armatur sind Verschleißteile, die bei kalkhaltigem Wasser bei Bedarf gereinigt und entkalkt bzw. erneuert werden müssen. Für aktuelle Armaturen und Wasserhähne sind Ersatzteile auf Anfrage lieferbar.